DIGITÁLIS ELOSZTÓ (SPEEDPORT ENTRY 2i) FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Access Internet Telephony Service WLAN WPS	Power	
Telephony Service WLAN WPS	Access	
Service WLAN WPS	Telephony	
WLAN WPS	Service	
WPS	WLAN	
	WPS	



EGYÜTT. VELED

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	4
2. BEVEZETÉS	5
3. CSATLAKOZÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS	6
3.1 Előkészítés	6
3.2 A digitális elosztó előlapjának áttekintése	7
3.3 A digitális elosztó hátlapjának és oldalának áttekintése	8
3.4 Üzembe helyezési folyamat	9
3.5 Kábelezés	11
3.6 Kábelek csatlakozásának ellenőrzése	11
4. A DIGITÁLIS ELOSZTÓ MENEDZSELÉSE	12
4.1 A TCP/IP tulajdonságok beállítása az ügyfél számítógépén	12
4.2 Bejelentkezés a digitális elosztóba	12
4.3 Kapcsolódás az internethez	13
4.4 Alapvető információk lekérdezése	15
4.5 Vezeték-nélküli kapcsolat beállítása	17
4.6 Felhasználói jelszó módosítása	19
5. MŰSZAKI ADATOK	20
6. KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK	21
7. MEGFELELŐSÉG	22

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kérjük, tartsa be az alábbi előírásokat:

- A digitális elosztó használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói útmutatót!
- Kövesse a felhasználói útmutatóban foglaltakat!
- Ne szedje szét a digitális elosztót és a tápegységet!
- Ne használjon olyan tartozékot vagy alkatrészt, amelyet nem ehhez a digitális elosztóhoz adtak!
- A digitális elosztót csak a csomagban található tápegységgel használja!
- A digitális elosztót függőleges helyzetben, csúszásmentes felületen, talpra állítva üzemeltesse!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat se a digitális elosztóra, ne üzemeltesse párás helyiségben!
- Tartsa a digitális elosztót szárazon és tisztán, védje portól, folyadéktól, párától. Gondoskodjon arról, hogy a digitális elosztó jól szellőztetett és folyadéktól védett helyen legyen!
- A digitális elosztó tisztításához puha, száraz törlőkendőt használjon. Tisztítás előtt kapcsolja ki a digitális elosztót!
- A szellőzőnyílásokat tartsa tisztán és akadálymentesen. Ellenkező esetben a digitális elosztó zárlatossá válhat, meggyulladhat, vagy más módon károsodhat. Ne permetezzen folyadékot a digitális elosztóra!
- Soha ne húzza ki a tápegységet, tápkábelt vagy a DSL csatlakozót automatikus konfiguráció vagy firmware letöltés során, ugyanis az adatvesztést és a digitális elosztó meghibásodását okozhatja (Service LED villog).
- Gyerekektől tartsa távol a digitális elosztót és tartozékait!
- A készülék kizárólag Magyarországon használható!

2. BEVEZETÉS

A Speedport Entry 2i egy DSL hozzáférésre csatlakoztatható eszköz, ami a Magyar Telekom teljes DSL hálózatán alkalmazható.

A digitális elosztó egyetlen szélessávú Internetes kapcsolaton osztozó, több vezetékesen és/vagy vezeték-nélküli megoldással csatlakozó eszköz (pl. számítógép, laptop, tablet) részére biztosít ideális megoldást.

A digitális elosztó 2 VoIP interfész segítségével lehetővé teszi a már meglévő analóg telefonok használatát digitális hangszolgáltatás igénybevétele esetén is. A digitális elosztó emellett lehetősége nyújt TV csatornák valósidejű továbbítására is, amelyek a szolgáltatás keretében biztosított, járulékos eszköz (IPTV vevőegység) segítségével tekinthetők meg.

3. CSATLAKOZÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS

3.1 ELŐKÉSZÍTÉS

A telepítés megkezdése előtt kérjük, győződjön meg a lenti információk és eszközök meglétéről:

- 1. Internet szolgáltatáshoz használt felhasználónév és jelszó (a szerződésen szerepel, vagy új megrendeléskor SMS-ben kapott)
- 2. Szolgáltatás aktiválásáról szóló SMS
- 3. Telepítéshez szükséges eszközök:

Az alábbiakat a csomagban találja:







Digitális elosztó

- Ethernet kábel (RJ45)
- 2 db Telefon vezeték (RJ11)

A következőket Önnek kell biztosítania:

Tápegység



Telefon-készülék

3.2 A DIGITÁLIS ELOSZTÓ ELŐLAPJÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A digitális elosztó előlapján található LED-ek információt adnak a főbb működési állapotokról.

	Power
	Access
	Internet
	Telephony
	Service
•	WLAN
•	WPS

3.1-1. ábra: A Speedport Entry 2i előlapi LED-jei

LED	ÁLLAPOT	JELENTÉS
	Ki	Tápfeszültség Kikapcsolva
Power	Világít	Tápfeszültség bekapcsolva
	Ki	Nincs DSL kapcsolat
Acces	Villog	DSL kapcsolat felépítése folyamatban
	Világít	DSL kapcsolat létrejött
Internet	Ki	Nincs Internet kapcsolat
Internet	Világít	Internet kapcsolat felépült
Talaabaaaa	Ki	Nincs VoIP kapcsolat
relephony	Világít	VoIP kapcsolat aktiválva
Service	Világít	Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó folyamat zajlik. NE KAPCSOLJA KI A DIGITÁLIS ELOSZTÓT! Várja meg, amíg a LED kialszik!
	Nyomógomb	Be/kikapcsolja a WLAN-t
WLAN	Ki	WLAN kikapcsolva
	Világít	WLAN interfész működőképes
	Nyomógomb	WPS kapcsolódáshoz
	Ki	WPS kapcsolódás nem folyik
WP5	Villog	WPS kapcsolódás zajlik
	Világít	WLAN kapcsolódás megtörtént

3.1-1. táblázat: Előlapi LED-ek

Figyelmeztetés: Soha ne húzza ki a tápegységet, tápkábelt vagy a DSL csatlakozót automatikus konfiguráció vagy firmware letöltés során, ugyanis az adatvesztést és a digitális elosztó meghibásodását okozhatja (service LED villog).

3.3 A DIGITÁLIS ELOSZTÓ HÁTLAPJÁNAK ÉS OLDALÁNAK ÁTTEKINTÉSE



3.3-1. ábra: A Speedport Entry 2i hátlapi csatlakozói

INTERFÉSZ	FUNKCIÓ
Power	Tápegység csatlakoztatásához
Reset	Amikor a tápfeszültség be van kapcsolva, a gyári alapbe- állítások visszatöltéséhez egy vékony eszközzel nyomja le a nyíláson belül ezt a gombot legalább két másodpercig. A rendszer ezután automatikusan újraindul és a digitális elosztó gyári alapbeállításba kerül. Ezt követően a digi- tális elosztót a szolgáltatások újraindulásáig ne áramta- lanítsa.
DSL	RJ-11 port a bejövő telefonkábel csatlakoztatásához
LAN1-LAN4	RJ-45 portok számítógép vagy más hálózati eszköz csat- lakoztatásához
Phone1-Phone2	RJ-11 port az analóg telefon(ok) csatlakoztatásához

3.4 ÜZEMBE HELYEZÉSI FOLYAMAT

1. Kapcsolja ki a digitális elosztót, mielőtt csatlakoztatná a többi eszközt.

2. Csatlakoztassa a hálózati kábeleket: csatlakoztassa az RJ-45 Ethernet kábelek egyik végét a Speedport Entry 2i Ethernet interfészéhez (LAN1-4). A kábelek másik végét csatlakoztassa a számítógépének Ethernet interfészéhez, illetve más eszközök (pl. IPTV vevőegység) hálózati csatlakozóihoz.



3. Csatlakoztassa a bejövő telefonkábelt a digitális elosztó DSL csatlakozójába.



3.4-2. ábra: Telefon vonal csatlakoztatása

4. Csatlakoztassa a telefonkészüléket a hátoldalon található Phone 1/2 interfészbe.



3.4-3. ábra: Telefonkészülék csatlakoztatása

5. Csatlakoztassa a tápegységet. Dugja be a tápegység csatlakozót a digitális elosztó tápfeszültség aljzatába, a tápegységet pedig a (fali) csatlakozó-aljzatba.



3.4-4. ábra: Tápegység csatlakoztatása

6. Bekapcsolás. A készülék tápegységhez való csatlakoztatását követően a Power LED világít és 3-4 percet követően az Access és Telephony LED is folyamatosan világít. Amennyiben a Telephony LED folyamatosan világít, használhatja a telefont. Ellenkező esetben kérjen telefonos segítséget a hiba javításához.

3.5 KÁBELEZÉS



3.5-5. ábra: Kábelezési javaslat hang, Internet és IPTV szolgáltatás esetén

3.6 KÁBELEK CSATLAKOZÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizze az összes kábelt a következő lépések szerint:

1. A DSL kábel ellenőrzése

Ha az **Access** LED folyamatosan világít, az azt jelzi, hogy a DSL vonal csatlakoztatása és a DSL kapcsolat felépülése (általában egy-két perc alatt épül fel) megtörtént.

- 2. A számítógép(ek) és IPTV vevőegység(ek) csatlakozásának ellenőrzése Ha a hálózati kábelekkel csatlakoztatott eszközöknél a csatlakoztatott eszközök melletti LED-ek világítanak, az azt jelzi, hogy megfelelően vannak az eszközök a digitális elosztóhoz csatlakoztatva.
- 3. A telefonkábel csatlakozás ellenőrzése

A digitális elosztó előlapján található **Telephony** LED folyamatosan világít, a kézibeszélőt felemelve tárcsahangot kell hallani. A hangszolgáltatás csak a digitális elosztó bekapcsolt állapotában vehető igénybe.

4. A DIGITÁLIS ELOSZTÓ MENEDZSELÉSE

4.1 A TCP/IP TULAJDONSÁGOK BEÁLLÍTÁSA AZ ÜGYFÉL SZÁMÍTÓGÉPÉN

A digitális elosztó konfigurálásához használandó PC hálózati interfészeit úgy kell beállítani, hogy automatikusan szerezzenek IP címet a hálózati DHCP szervertől (alapállapotban ez a beállítás).

A digitális elosztó beépített DHCP kiszolgálója ad IP címet a PC számára.

4.2 BEJELENTKEZÉS A DIGITÁLIS ELOSZTÓBA

A következő lépésekkel jelentkezzen be a digitális elosztóba:

- 1. Nyisson meg egy Internet böngészőt a számítógépén.
- Írja be a címsorba a http://192.168.1.254 címet (a digitális elosztó alapértelmezett IP címe) és üsse le az Entert. Megjelenik a bejelentkező képernyő, amint a következő ábrán látható.

	Welcome to Speedport Entry 2	i. Please login.	
Where the device pass	word is located?		
Did vou forget vour devi	ce password?		
Status information			
Username			
Password	i		

4.2-1. ábra: Bejelentkezési oldal

A bejelentkezéshez szükséges azonosítók a digitális elosztó hátoldalán találhatók meg. A jelszó **(12345678)** beírását, majd a **Login** gombra kattintást követően elvégezhetők a szükséges beállítások a digitális elosztón.



4.2-2. ábra: Azonosítók a digitális elosztó hátoldalán (példa)

4.3 KAPCSOLÓDÁS AZ INTERNETHEZ

Sikeres bejelentkezés után a következő oldal jelenik meg:



4.3-1. ábra

Amennyiben az Access LED világít, továbbléphetünk az Internet kapcsolat beállításához.

Az Internet eléréséhez szükséges, hogy a PPPoE felhasználónevet és jelszót a digitális elosztóban megadjuk Ezt az Internet - Network - WAN - DSL Connection menüpontra kattintva lehet megtenni. A felhasználónév és jelszó beírását követően az oldal alján található Apply gombra kattintva lehet az adatokat elmenteni és a kapcsolódást elkezdeni.



4.3-2. ábra: PPPoE felhasználónév és jelszó cseréje

4.4 ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK LEKÉRDEZÉSE

A digitális elosztóban a Settings – System information – Version numbers and DSL information menüpontban lekérdezhetőek az alapvető információk a szolgáltatásra illetve a DSL vonalra vonatkozóan.

Home	Internet	Local Network	VoIP	Management	
Status	DSL				
WAN QoS Security Parental Control	Page Information This page shows the status of DSL.				
SNTP	Link Status Modulation Type	Up VDSL2			
	Actual Rate(Up.Down)	3008/33021 kbps			
	Attainable Rate(Up:Down) Noise Margin(Up:Down)	63921/154776 kbps 44.8/34.8 dB	s		
	Line Attenuation(Up.Down)	0/0 dB			
	Data Path(Up.Down)	Interleaved/Interl	ved		
	Interleave Depth(Up/Down)	19/1055 2/8 ms			
	INP(Up:Down)	1/3.5 symbols			
	Profile LinkEncap	17a 0.993.2_Annex_K_	РТМ		
	CRC Errors(Up/Down) FEC Errors(Up/Down)	0/0 0/690897			
SNTP	Modulation Type Actual Rafe(lp.Down) Attainable Rafe(lp.Down) Noise Margin(lp.Down) Line Attaination(lp.Down) Output Power(lp.Down) Data Path(lp.Down) Interleave Depth(lp.Down) BreP(lp.Down) Profile LinkEncap CRC Errors(lp.Down)	VDSL2 3008/33021 kbps 63921/154776 kbp 44.8/34.8 dB 00 dB -11.8/7.2 dBm InterleavedInterlear 19/1055 2/8 ms 1/3.5 symbols 17a 0.993.2_nnex_K_ 0/0	s ved PTM		

DSL Connection Status

4.4-1. ábra: Digitális elosztóval kapcsolatos információk

A DSL vonal sebességértékeinek megléte illetve az Access LED világító állapota esetén ellenőrizhető, hogy a kapcsolat megfelelőn felépült-e a központ felé, különben a DSL kapcsolat még nem épült fel.

Az Internet – Status – DSL – DSL Connection Status menüpontban a szolgáltatáshoz kapott publikus IPv4 és IPv6 címek tekinthetőek meg. Ha nem jelenik meg IP cím, akkor az adott szolgáltatás nem működik.

Home	Internet	Local Network	VoIP	Management
Status	DSL			
WAN				
QoS	Page Information			
Security	This page shows the status of DSL.			
Parental Control	DSL Link Information			
DDNS				
SNTP	 DSL Connection Status 			
	Connection Name	IPTV_XDSL		
	Connection Name			
	1	I		
	I	l		
	Connection Name	Internet_XDSL		
	Туре	PPPoE		
	DSL Transfer Mode	PTM		
	IP Version	IPv4/v6		
	NAT	On		
	IP Address	46.107.10.73/255.2	55.255.255	
	DNS	84.1.230.145/84.2.4	44.1/0.0.0.0	
	IPv4 Connection Status	Connected		
	IPv4 Online Duration	0 h 0 min 6 s		
	Disconnect Reason	None		
	LLA	fe80::729f.2dff.fe8f.t	bad0	
	GUA	2001:4c48:7:1809:7	29f2dfffe8fbad0	
	DNS	:t:t:		
	IPv6 Connection Status	Connected		
	IPv6 Online Duration	0 h 0 min 5 s		

Refresh

4.4-2. ábra: IP cím információk

4.5 VEZETÉK-NÉLKÜLI KAPCSOLAT BEÁLLÍTÁSA

A vezeték-nélküli kapcsolatot a **Local Network – WLAN – WLAN Basic** menüpontban a **WLAN On/Off Configuration** alatt lehet engedélyezni, majd az **Apply** lenyomásával, illetve a digitális elosztó előlapján található WLAN nyomógomb legalább fél másodpercen át történő benyomásával lehet bekapcsolni illetve kikapcsolni. Alapállapotban a kapcsolat inaktív.

Home	internet	Local Network	VolP	Management	
Status	WLAN Basic	WLAN Advanced			
WLAN LAN Routing	Page Information This page provides the function of V	VLAN basic parameter(s)	configuration.		
UPnP	 WLAN On/Off Configurat 	tion			
	WLAN (2.40Hz) C	On 🖲 Off		Apply	Cancel
	 WLAN Global Configural 	tion			
	 WPS Push Button 				
	 WLAN SSID Configuration 	on			

4.5-1. ábra: Vezeték nélküli kapcsolat engedélyezése

Az engedélyezést követően a WLAN a 4.2-2. ábrának megfelelő, egyedi paraméterekkel (Telekom-654321 – hálózat neve 1234567890123456 – azonosító a hálózathoz történő csatlakozáshoz) kezd el működni.

	me internet Local Network VolP Management
Status	WLAN Basic WLAN Advanced
WLAN	
LAN	Page Information
Routing	This page provides the function of WLAN basic parameter(s) configuration.
UPnP	 WLAN On/Off Configuration
	WLAN (2.46Hz) C on C of Apply Cuncel
	WLAN Global Configuration
	WPS Push Button
	WLAN SSID Configuration

4.5-2. ábra: Vezeték nélküli kapcsolat neve és biztonsági beállításai

Figyelem: Amennyiben a csatlakoztatott eszközök támogatják, célszerű legalább a WPA2-AES biztonsági mód használata.

A WLAN interfész működési állapotáról az előlapi WLAN LED illetve a bejelentkezést követően a digitális elosztó ábrája mellett megjelenő rádióhullám szimbólum színe jelzi vissza. Ha ennek színe szürke, akkor a WLAN intrfész nem működik, ha kék, akkor be van kapcsolva.



4.5-3. ábra : WLAN működési állapotának visszajelzése

A WLAN az elosztó előlapján található WLAN nyomógomb minden egyes, 6 másodpercnél hosszabb benyomásával ki/bekapcsolható. Ha a lenyomás időtartama 1-5 másodperc közötti, akkor WPS párosítás (PBC) indul el. WLAN kapcsolatot a digitális elosztó és az egyes WLAN állomásokat tartalmazó eszközök (tablet, mobil telefon, laptop, stb.) között WPS segítségével is fel lehet építeni. Ehhez először a digitális elosztó előlapján található WPS gombot kell fél másodpercig benyomni, majd a kapcsolat túloldalán is kezdeményezni a kapcsolat felépítését.

4.6 FELHASZNÁLÓI JELSZÓ MÓDOSÍTÁSA

Biztonsági okokból célszerű a konfiguráláshoz szükséges, a digitális elosztó hátoldalán megtalálható jelszó módosítása. Ezt a **Management – Account Management** menüpontban lehetséges megtenni. Meg kell adni a régi jelszót **(Old Password)**, majd kétszer az új jelszót.

Status	Page Information			
Account Management	This page provides the functi	on of account parameter(s) confi	iguration.	
Login Timeout	 User Account Mana 	agement		
System Management				
Log Management	Usemame	3play		
Diagnosis	Old Password	•••••		
ARP Table	New Password			
MAC Table	Confirmed Password			

4.6-1. ábra: Belépési jelszó módosítása

5. MŰSZAKI ADATOK

Tétel	Specifikáció
DSL szabvány	ADSL = G.992.3, ADSL2+ = G.992.5, ADSL = G.992.1, VDSL2 = G.993.2
1 x RJ-11 port (DSL)	DSL vonali csatlakozáshoz
2 x RJ-11 port (Phone 1 & 2)	analóg telefon(ok) csatlakozásához
2 x WLAN interfész	802.11abgn (2x2) @ 2.4 GHz
4 x RJ-45 port	10/100 Base-T Ethernet port (auto MDI/MDI-X)
Méret	160mm × 79mm × 215mm
Súly	kb. 345 g
Tápfeszültség	Hálózati feszültség: 100-240V/50-60 Hz Kimenő feszültség: 12V; 1A
Teljesítményfelvétel	max. 6 (W)
Működési hőmérséklettartomány	5°C-40 °C
Páratartalom	10% - 90%

6. KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK

A környezet védelme, a környezeti károk megelőzése a Deutsche Telekom Csoport kiemelt célkitűzése.

A gyártó az anyagfelhasználásban és a gyártási folyamatokban figyelembe veszi termékei teljes élettartama során a környezeti jellemzőket annak érdekében, hogy a termékek a hasznos életciklusuk után se károsítsák környezetüket.

A készüléken és a csomagoláson található szimbólumok jelentése.



A terméket szelektív módon kell újrahasznosítani, ne dobja a háztartási hulladék közé.

Az újrahasznosítás egyszerűbbé tétele érdekében kérjük, kövesse a szeméttípusra vonatkozó helyi szabályozást. Az európai törvénykezés értelmében az elektromos vagy elektronikus termékek közé sorolt árukat leadhatja

- a forgalmazónál, ha új terméket vásárol,
- a helyi környezetbarát begyűjtő állomásokon.

Így Ön is tevőlegesen részt vehet az újrahasznosításban, ami fontos környezetünk védelme és az emberi egészség számára.

Az elektronikus eszközök RoHS irányelve



Készüléke megfelel az RoHS-előírásnak. Veszélyes anyagot, mint ólom, higany és kadmium, nem tartalmaz, ezzel elkerülhető a környezetszennyezés és az újrahasznosításban dolgozók egészségi károsodása.

CE jelölés



CE jelölés azt tanúsítja, hogy a termék megfelel az európai előírásoknak.

Áramfogyasztás

Az áramfogyasztás csökkentésére javasoljuk, hogy kapcsolja ki a készüléket amikor hosszabb ideig nem használja (pl. elutazik, stb.).

7. MEGFELELŐSÉG

A Speedport Entry 2i készülék megfelel a következő alapvető EU irányelveknek:

AZ EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 1999/5/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2009/125/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

és a következő harmonizált szabványokat alkalmazza:

EN 300 328 V1.8.1 EN 301 489-1 V.1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 EN 55022: 2010+AC 2011 / EN 55024:2010 EN 62311:2008 / EN 50564:2011 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010

Magyar Telekom Nyrt.1013 Budapest Krisztina Krt. 55. www.magyartelekom.hu



EGYÜTT. VELED